

I Bedienung e-Motor Lastenrad

1. Im Schlüsseltresor befindet sich der Schlüssel für die Ladebox. In der Ladebox sind die Schlüssel für das Lastenrad und das Ladegerät, das bei längerer Nutzungsdauer bzw. Fahrstrecke mitgenommen werden kann, ansonsten verbleibt es in der Ladebox.
2. Der Akku befindet sich unter der Sitzbank, auf der rechten Seite ist der Kabelanschluss, auf der linken Seite die Bedieneinheit. Zum Losfahren erst das Ladekabel abziehen und das Motorkabel an den Akku stecken.



3. Das System wird mit dem Knopf am anderen Ende des Akkus eingeschaltet und mit der drehbaren Hülse wird die Unterstützung verstellt.

4. Der LED Ring zeigt den aktuellen Ladezustand an, mit der USB Buchse können Smartphones oder GPS Geräte geladen werden.



5. Nach der Fahrt das System am Akku ausschalten, Motorkabel abziehen und Ladekabel anschließen.

6. **WICHTIG:** bitte das Rad immer ans Ladegerät anschließen und den Ladevorgang prüfen (LED Ring muss pulsieren), damit auch der nächste Nutzer mit einem vollen Akku losfahren kann!

7. Beleuchtung: vor dem Einschalten des Akkus prüfen, ob die beiden Scheinwerfer ausgeschaltet sind (Drehknopf am hinteren Ende des Scheinwerfers nach links oder rechts gedreht), dann erst den Akku einschalten und danach bei Bedarf die Scheinwerfer (Drehknopf in mittlerer Stellung). Nach dem Abstellen des Rades bitte auch immer die Scheinwerfer abschalten. Nichtbeachtung der Reihenfolge führt dazu, dass der Motor nicht läuft, dann bitte die Scheinwerfer ausschalten, Akku ausschalten und Motorkabel kurz abziehen und wieder aufstecken und alles wieder einschalten.

8. Die Reichweite beträgt zwischen etwa 30 km (starke Unterstützung, hohe Geschwindigkeit) bis etwa 60 km (geringe Unterstützung, moderate Geschwindigkeit)